

شیی ضبط شده خیلی تاریک است.

در صورتی که پس زمینه روشن و موضوع تاریک باشد، از خنثی کردن نور پس زمینه استفاده کنید.

از "نور" در منو استفاده کنید.

استفاده از "شب" در انتخاب صحنه.

از "افزایش دریافت نور" در منو استفاده کنید.

"تنظیم روشنایی" را در منوی ضبط به طرف "4" تنظیم کنید.