


تغییر زبان صفحه نمایش

زبان روی صفحه نمایش را می توانید تغییر دهید.


1 روی "MENU" ضربه بزنید.



2 روی "⚙️" ضربه بزنید.




3 روی "LANGUAGE" ضربه بزنید.



• برای انتخاب بیشتر روی ۸ یا ۷ ضربه بزنید تا به بالا یا پایین حرکت کند.

4 روی زبان دلخواه خود ضربه بزنید.



• برای انتخاب بیشتر روی ۸ یا ۷ ضربه بزنید تا به بالا یا پایین حرکت کند.