

بزرگنمایی

حداکثر نسبت زوم را تنظیم می کند.


تنظیم	جزئیات
10x/نوری	زوم تا 10x را فعال می کند.
15(13)/پویا	هنگام تنظیم لرزشگیر تصویر در حالت نرمال یا زمانی که لرزشگیر تصویر خاموش است، بزرگنمایی تا حداکثر 15x را امکان پذیر می کند. هنگام تنظیم لرزشگیر تصویر در حالت AIS، بزرگنمایی تا حداکثر 13x را امکان پذیر می کند.
60X/دیجیتال	زوم تا 60x را فعال می کند.
200x/دیجیتال	زوم تا 200x را فعال می کند.

نکته :


- هنگام استفاده از زوم دیجیتال، به دلیل بزرگنمایی دیجیتال تصویر دندانه ای می شود.

نمایش مورد

1 حالت فیلم را انتخاب کنید.



2 روی "MENU" ضربه بزنید.



3 روی "بزرگنمایی" ضربه بزنید.

