



منوی اصلی برای ضبط تصاویر ثابت

شما می توانید تنظیمات مختلفی را نظیر روشنایی و توازن سفیدی برای تناسب با شیئی یا موضوع انجام دهید. همچنین می توانید تنظیماتی نظیر کیفیت و بهبود تصویر را تغییر دهید.

1 حالت تصویر ثابت را انتخاب کنید.



2 روی "MENU" ضربه بزنید.



جزئیات	تنظیم
تنظیمات متناسب با شرایط تصویربرداری قابل انتخاب است. نمایش این تنظیمات تنها در حالت ضبط دستی.	انتخاب صحنه
فوکوس را می توان به صورت دستی تنظیم کرد. نمایش این تنظیمات تنها در حالت ضبط دستی.	FOCUS
خطوط بیرونی شیئی که روی آن فوکوس شده است برای یک فوکوس دقیق تر بصورت رنگی مشخص می شود. نمایش این تنظیمات تنها در حالت ضبط دستی.	کمک در فوکوس
رنگ خطوط بیرونی یک شیء فوکوس شده را هنگام استفاده از "کمک فوکوس" تعیین می کند. نمایش این تنظیمات تنها در حالت ضبط دستی.	رنگ کمک فوکوس
روشنایی کلی صفحه نمایش را تنظیم کنید. نمایش این تنظیمات تنها در حالت ضبط دستی.	تنظیم روشنایی
سرعت شاتر قابل تنظیم است. نمایش این تنظیمات تنها در حالت ضبط دستی.	سرعت شاتر
مقدار دیافراگم را تنظیم کنید. نمایش این تنظیمات تنها در حالت ضبط دستی.	تنظیم دستی
رنگ را متناسب با منبع نور تنظیم کنید. نمایش این تنظیمات تنها در حالت ضبط دستی.	توازن سفیدی
اگر موضوع به دلیل نور پس زمینه تاریک باشد، تصویر را تصحیح می کند. نمایش این تنظیمات تنها در حالت ضبط دستی.	چبران نور زمینه
امکان ضبط تصاویر نمای نزدیک را در هنگام استفاده از انتهای تله فوتوی زوم (T) فراهم می کند. نمایش این تنظیمات تنها در حالت ضبط دستی.	تله ماکرو

تنظیم	جزئیات
اولویت لمس AE/AF	به طور خودکار فوکوس و روشنایی را بر اساس چهره سوژه ها یا محیط انتخابی تنظیم می کند.
فلاش	فلاش را برای استفاده تنظیم می کند.
تایمر خودکار	از این قابلیت برای گرفتن عکسهای گروهی استفاده کنید.
افزایش دریافت نور	انتخاب سطح ISO را فعال می کند.
ضبط خودکار	این امکان فراهم می آورد تا با ردیابی تغییرات در روشنایی در کادر قرمز نمایش داده شده روی نمایشگر LCD، ضبط تصاویر ثابت بطور خودکار انجام شود.
حالت شاتر	تنظیمات تصویربرداری پیوسته را می توان انجام داد.
سرعت عکاسی متوالی	سرعت عکسبرداری متوالی را انتخاب کنید.
شکار لبخند	به طور خودکار با شناسایی یک لبخند، یک تصویر ثابت می گیرد.
نمایش لبخند%/نام	به گونه ای تنظیم می کند که هنگام شناسایی چهره ها، آیتم ها نشان داده شود.
ثبت چهره	چهره افرادی را ثبت می کند که غالب اوقات توسط این دستگاه عکسبرداری می شوند.
سایز تصویر	اندازه تصویر (تعداد پیکسل ها) را برای تصاویر ثابت تنظیم می کند.
تنظیم دکمه کاربر	تعیین یک عملکرد با کاربری مکرر برای دکمه USER