


پخش با استفاده از درایو Blu-ray خارجی

می توانید دیسک های Blu-ray ایجاد شده روی این دستگاه را پخش کنید.

- 1 یک درایو Blu-ray خارجی آماده کنید.
- یک دیسک Blu-ray را برای پخش در درایو Blu-ray خارجی قرار دهید.
- 2 بر روی "پخش" در منوی کپی پشتیبان ضربه بزنید.



- یک صفحه فهرست (صفحه نمایش کوچک) از فیلم های موجود در دیسک نشان داده می شود.
- روی "پخش" ضربه بزنید تا به منوی "کپی پشتیبان" بازگردید.
- 3 روی فایل ضربه بزنید تا پخش شروع شود.



- برای اطلاعات بیشتر در مورد پخش فیلم، به "دکمه های عملیاتی برای پخش فیلم" (صفحه 0) مراجعه کنید.
- برای خارج شدن، پخش را متوقف و دوربین فیلمبرداری را از طریق فشار دادن دکمه به مدت حدود 2 ثانیه خاموش کنید. سپس کابل USB را جدا کنید.

نکته :

- هنگامی که یک دیسک ایجاد شده در فرمت DVD-Video پخش می شود، هیچ اطلاعاتی از قبیل تاریخ و زمان نمایش داده نمی شود.
- دیسک رایت شده با استفاده از رایتر DVD یا ابزار Blue-ray خارجی و همپنطور فایلهایی که روی هارد درایو خارجی کپی شده اند را می تواند به حالت 3 بعدی در آورد و پخش کرد. (ویژه GZ-HM970/GZ-HM965)