

حالت شاتر

تنظیمات تصویربرداری پیوسته را می توان انجام داد.


تنظیم	جزئیات
ضبط یک تصویر	یک تصویر ثابت می گیرد.
عکاسی پیوسته	در حالی که دکمه تصویر فوری فشار داده شده است، تصاویر ثابت را به طور پیوسته ضبط می کند.

نکته :


- سرعت عکسبرداری متوالی قابل تغییر است.
- با انجام تصویربرداری متوالی در حالی که فیلمبرداری در حال انجام است، حالت موقتاً به "سرعت کم" جابجا می شود.
- اندازه تصویر ثابت ضبط شده در حالت فیلم برابر با 1080×1920 است.
- ممکن است بعضی از کارتهای SD از تصویربرداری پیوسته پشتیبانی نکنند.
- سرعت تصویربرداری پیوسته در صورت استفاده مرتب از این قابلیت، کاهش می یابد.

نمایش مورد

1 حالت فیلم را انتخاب کنید.



2 روی "MENU" ضربه بزنید.



3 روی "حالت شاتر" ضربه بزنید.

