

افزایش دریافت نور

انتخاب سطح ISO را فعال می کند.


تنظیم	جزئیات
خودکار	سطح ISO را به طور خودکار طبق روشنایی سوژه تنظیم می کند.
ISO100 / ISO200 / ISO400 / ISO800 / ISO1600 / ISO3200 / ISO6400	با سطح ISO ثابت ضبط می کند.

نکته :


- هنگام تنظیم "ISO6400" فلش قابل استفاده نیست.
- هرچه میزان ISO بیشتر باشد، بدلیل نویز، تصویر دانه دارتر می شود.

نمایش مورد

1 حالت تصویر ثابت را انتخاب کنید.



2 روی "MENU" ضربه بزنید.



3 روی "افزایش دریافت نور" ضربه بزنید.

