


تنظیم توازن سفیدی

میزان رنگ را می‌توانید متناسب با منبع نور تنظیم کنید.

1 روی "MENU" ضربه بزنید.



2 روی "توازن سفیدی" ضربه بزنید.



- برای انتخاب بیشتر روی ۸ یا ۷ ضربه بزنید تا به بالا یا پایین حرکت کند.
 - روی X ضربه بزنید تا از منو خارج شوید.
 - برای بازگشت به صفحه قبل، روی < ضربه بزنید.
- 3 روی محیط عکسبرداری مناسب ضربه بزنید.



- برای انتقال مکان نما، روی ۸ یا ۷ ضربه بزنید.

تنظیم	جزئیات
خودکار	رنگهای طبیعی را به صورت خودکار تنظیم می‌کند.
MWB	از این قابلیت زمانی استفاده کنید که مشکل رنگهای غیرطبیعی حل نشده باشد.
دقیق	این را هنگام تصویربرداری در محیط روباز در یک روز آفتابی تنظیم کنید.
ابری	این را هنگام تصویربرداری در یک روز ابری یا در سایه تنظیم کنید.
هالوژن	این را هنگام تصویربرداری زیر نورپردازی، مثلاً نور فلاش فیلمبرداری تنظیم کنید.
دریایی:آبی	هنگام استفاده از محفظه اپتیکال دریایی و زمان عکسبرداری از دریا در ناحیه عمیق (آب آبی رنگ است)، این گزینه را فعال کنید.
دریایی: سبز	هنگام استفاده از محفظه اپتیکال دریایی و زمان عکسبرداری از دریا در ناحیه کم عمق (آب سبز رنگ است)، این گزینه را فعال کنید.

استفاده از MWB

- 1 یک برگ کاغذ سفید را جلوی لنز بگیرید تا این کاغذ سفید صفحه را پر کند.
- 2 هنگامی که آیکن ظاهر می‌شود و چشمک می‌زند، بر روی "MWB" ضربه بزنید و همواره لمس کنید.
- 3 پس از ناپدید شدن منو، و روشن شدن <، دیگر لمس نکنید.

نکته :

- اگر به "MWB" خیلی سریع ضربه بزنید (کمتر از 1 ثانیه)، تنظیمات تغییر نمی‌کند.