


نور

نور را روشن/خاموش می کند.


تنظیم	جزئیات
خاموش	روشن نمی شود.
خودکار	اگر محیط تاریک باشد، به طور خودکار روشن می شود.
روشن	همواره روشن می شود.

نمایش مورد

1 حالت فیلم را انتخاب کنید.



2 روی "MENU" ضربه بزنید.



3 روی "نور" ضربه بزنید.

