

جستجو بر اساس تاریخ

شما می توانید فیلمها یا تصاویر ثابت را بر اساس تاریخ ضبط جستجو کنید.

1 روی "MENU" ضربه بزنید.



- برای انتخاب رسانه ای که می خواهید پخش کنید روی SD/ضربه بزنید.
- جستجو را می توان هم در حالت فیلمبرداری و هم در حالت تصویر ثابت انجام داد.
- * تصویر حالت فیلمبرداری را نشان می دهد.

2 روی "تاریخ جستجو" ضربه بزنید.



3 روی یک تاریخ ضبط و سپس "بعدی" ضربه بزنید.



- برای حذف تاریخ انتخابی، دوباره روی آن ضربه بزنید.

4 روی فایل ضربه بزنید تا پخش شروع شود.



- شما می توانید فیلمها را در حالت فیلمبرداری و تصاویر ثابت را در حالت عکسبرداری انتخاب کنید.

• فقط فیلم های ضبط شده در تاریخ انتخابی نمایش داده می شوند.

• برای توقف جستجو و بازگشت به صفحه فهرست (نمایش تصویرک)، بر روی X ضربه بزنید.

حذف فایل های یک تاریخ انتخاب شده:

برای حذف فایل های نامطلوب بر روی [] روی صفحه فهرست (نمایش تصویرک) ضربه بزنید.