

نکته :

- ممکن است بسته به شرایط عکسبرداری (فاصله، زاویه، روشنایی و غیره) و سوژه (جهت چهره، میزان لبخند و غیره) این عملکرد به خوبی کار نکند. شناسایی لبخند در تاریکی نیز دشوار است.
- بعد از اینکه یک لبند شناسایی شد، اجرای ضبط بعدی کمی زمان می برد.
- "شکار لبخند" در موارد زیر به درستی عمل نمی کند:
 - وقتی منو نمایش داده می شود
 - وقتی زمان باقیمانده ضبط یا میزان باقیمانده باتری نمایش داده می شود
 - وقتی "پنجره فرعی چهره" تنظیم می شود
 - وقتی "جلوه های انیمیشن" تنظیم می شود


احتیاط :

- هنگام تنظیم "اولویت لس AE/AF" روی "انتخاب ناحیه" یا "ردگیری رنگ"، "شکار لبخند" عمل نمی کند.
- اگر نتیجه دلخواه بدست نیاید، ضبط را با تنظیم "شکار لبخند" روی "خاموش" انجام دهید.

عکسبرداری خودکار از لبخند (شکار لبخند)

"شکار لبخند" به طور خودکار با شناسایی یک لبخند، یک تصویر ثابت می گیرد. این عملکرد برای فیلم و تصاویر ثابت عمل می کند.

1 حالت فیلم یا تصویر ثابت را انتخاب کنید.



- آیکون حالت فیلم یا تصویر ثابت ظاهر می شود.

2 روی "MENU" ضربه بزنید.



3 روی "شکار لبخند" ضربه بزنید.



- برای انتخاب بیشتر روی ۸ یا ۷ ضربه بزنید تا به بالا یا پایین حرکت کند.
- روی X ضربه بزنید تا از منو خارج شوید.
- برای بازگشت به صفحه قبل، روی < ضربه بزنید.

4 روی "روشن" ضربه بزنید.



5 دوربین را به سمت فرد مورد نظر بگیرید.

- هنگامی که لبخندی شناسایی شود، یک تصویر ثابت بطور خودکار گرفته می شود.



- هنگام گرفتن تصاویر ثابت، PHOTO روشن می شود.
- شما می توانید قبل از ضبط، با تنظیم "نمایش لبخند%/نام" در منو به "روشن"، نام و میزان لبخند (%) را همراه با فریم نمایش دهید.