

ایجاد دیسک ها با استفاده از درایو Blu-ray خارجی

با استفاده از درایو خارجی Blu-ray اختیاری می توانید فایل های ضبط شده را روی دیسک کپی یا پخش کنید.

درایو خارجی Blu-ray سازگار

می توانید BE08LU20 را از LG به کار ببرید. (از دسامبر 2010)

ایجاد دیسک ها با استفاده از درایو Blu-ray خارجی

آماده سازی درایو Blu-ray خارجی

کپی بر روی دیسک

فیلم ها و تصاویر ثابت مورد نظر را بصورت تکی انتخاب کرده و کپی کنید.

دیگر عملیات

نکته :

- مدت زمان قابل ضبط بر روی یک دیسک با توجه به روش ضبط، متفاوت است.
- هنگامی که فایل های زیادی برای گرفتن فایل پشتیبانی وجود دارد، ممکن است گرفتن فایل پشتیبانی زمان می برد. چند لحظه صبر کنید تا لامپ دسترسی شروع به چشمک زدن کند، که نشان دهنده اجرای نرمال است.
- اطلاعات تاریخ و ساعت ضبط شده بصورت زیر نویس در دیسک های ایجاد شده.

تغییر رسانه درایو Blu-ray خارجی

نوع رسانه را طبق دیسک Blu-ray یا DVD دریافتی تنظیم کنید.

1 یک درایو Blu-ray خارجی آماده کنید.

- یک دیسک را در درایو Blu-ray خارجی قرار دهید.

2 بر روی "تغییر رسانه ضبط" در منوی "کپی پشتیبان" ضربه بزنید.



3 روی "Blu-ray DISC"، یا "DVD(AVCHD)"، یا "DVD-Video" ضربه بزنید.

- رسانه به گزینه ضربه زده شده تغییر می کند. با توجه به دیسک تنظیمات مناسب را انتخاب کنید.
- انتخاب "Blu-ray DISC" به شما امکان می دهد تا فیلم ها را در یک دیسک Blu-ray و با کیفیت وضوح بالا ذخیره کنید.
- انتخاب "DVD(AVCHD)" به شما امکان می دهد تا فیلم ها را در یک DVD و با کیفیت وضوح بالا ذخیره کنید.
- انتخاب "DVD-Video" به شما امکان می دهد تا فیلم ها را بعد از تبدیل به کیفیت تصویر استاندارد، در یک DVD ذخیره کنید.