


K2 TECHNOLOGY

صداهایی با فرکانس پایین یا بالا تولید می کند که در طول ضبط قابل ضبط نیست و با کیفیت صدایی نزدیک به صدای اصلی پخش می کند.


تنظیم	جزئیات
خاموش	K2 TECHNOLOGY را غیرفعال می کند.
روشن	K2 TECHNOLOGY را فعال می کند.

نمایش مورد

1 حالت فیلم را انتخاب کنید.



2 برای انتخاب حالت پخش روی [RECALL] ضربه بزنید.



3 روی "MENU" ضربه بزنید.



4 روی "K2 TECHNOLOGY" ضربه بزنید.

