

نمایش مورد

1 روی "MENU" ضربه بزنید.



2 روی "⚙️" ضربه بزنید.



3 روی "خروجی HDMI" ضربه بزنید.



خروجی HDMI

در صورت اتصال به تلویزیون، خروجی رابط HDMI این دستگاه را تنظیم می کند.

حالت 3 بعدی (ویژه GZ-HM970/GZ-HM965)

تنظیم	جزئیات
خودکار	تصاویر را طبق فرمت ورودی پشتیبانی شده توسط مانیتور بدست می دهد.
خروجی سایید بای سایید	تصاویر را از رابط HDMI در "خروجی سایید بای سایید" (960x1080x2ch) بدون توجه به فرمت ورودی پشتیبانی شده توسط مانیتور بدست می دهد.
تلویزیون های مشخص	تصاویر را از رابط HDMI در "خروجی سایید بای سایید" (960x1080x2ch) بدست می دهد اگر فرمت ورودی "1080i" توسط مانیتور پشتیبانی شود. تصاویر را از رابط HDMI در "دو بعدی" (576p یا 576i) بدست می دهد اگر "1080i" توسط مانیتور پشتیبانی نشود.

نکته :

- هنگام اتصال به تلویزیون سازگار با حالت 3 بعدی در حالت ضبط، خروجی تصاویر بصورت "خروجی سایید بای سایید"، بدون توجه به تنظیمات "خروجی HDMI"، خواهد بود.

توسط خروجی HDMI روی تلویزیون نمایش داده می شود (ویژه GZ-HM970/GZ-HM965)

هنگامی که خروجی HDMI در حالت "خودکار" تنظیم شده باشد.

خروجی ویدئو	خروجی ویدئو
تلویزیون سازگار با 3 بعدی	تلویزیون 2 بعدی
سه بعدی	دو بعدی

- اگر حتی دستگاه به تلویزیون سازگار با پخش 3 بعدی وصل شده است اما تصاویر 3 بعدی قابل مشاهده نیست، "خروجی HDMI" را در حالت "تلویزیون های مشخص" یا "خروجی سایید بای سایید" تنظیم کنید.
- اگر هنگام اتصال به تلویزیون 2 بعدی "خروجی HDMI" در حالت "تلویزیون های مشخص" قرار داده شود، تصاویر چپ و راست در کنار یکدیگر نشان داده می شوند.
- در هنگام پخش تصاویر 3 بعدی در یک تلویزیون دارای قابلیت 3 بعدی، حالت نمایش روی مانیتور LCD به صورت 2 بعدی می باشد.
- برای اطلاعات بیشتر در مورد تنظیمات تلویزیون خود، به دفترچه راهنمای تلویزیون مراجعه کنید.

حالت 2 بعدی (ویژه GZ-HM970/GZ-HM960/GZ-HM870/GZ-HM860/GZ-HM855)

تنظیم	جزئیات
خودکار	معمولاً توصیه می شود "خودکار" را انتخاب کنید.
576p	این گزینه را وقتی فیلم به درستی در "خودکار" ظاهر نمی شود انتخاب کنید.