

فایلی وجود ندارد

تنظیمات "رسانه ضبط برای تصویر" یا "رسانه ضبط برای ویدیو" را از منوی "معمولی" تغییر دهید و بررسی کنید که فایلها روی رسانه دیگر ضبط نشده باشند.