

تنظیم سطح سه بعدی (ویژه GZ-HM970/GZ-HM965)


ممکن است جلوه 3 بعدی تصاویر 3 بعدی بیش از حد قوی یا ضعیف باشد. در این صورت، می توانید با تنظیم پارالاکس (تنظیم میزان 3 بعدی) جاوه 3 بعدی را تصحیح کنید.

تنظیم	جزئیات
2+	مقدار بیشتر ← میزان اصلاح را افزایش می دهد. مقدار کمتر ← میزان اصلاح را کاهش می دهد.
1+	
0	
1-	
2-	

1 روی "MENU" ضربه بزنید.



2 روی "⚙️" ضربه بزنید.



3 روی "تنظیم سطح سه بعدی" ضربه بزنید.



احتیاط :

- پارالاکس بیش از اندازه باعث می شود تا جلوه 3 بعدی از بین برود.
- حتی اگر بعد از تنظیم پارالاکس تصاویر را دوتایی دیدید، فوراً نمایش تلویزیون را در حالت 2 بعدی قرار دهید. علاوه بر این، مانیتور LCD را نیز حالت 2 بعدی قرار دهید.

نکته :

- بسته به سوژه، ممکن است جلوه 3 بعدی حتی بعد از تنظیم پارالاکس مشاهده نشود. در این صورت، توصیه می شود فیلم را در حالت 2 بعدی پخش کنید.
- بسته به سوژه، ممکن است تصاویر منحرّف باشند و یا کناره های صفحه تیره باشند.
- بسته به منظره ممکن است تصاویر سوژه دوتایی دیده شود. حتی ممکن است بعد از تنظیم پارالاکس با دست و یا تغییر کیفیت فیلم روی تلویزیون، دیدن تصاویر مشکل باشد. در این صورت، توصیه می شود فیلم را در حالت 2 بعدی پخش کنید. (برای اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای تلویزیون مراجعه کنید.)