


## انتخاب یک قسمت مورد نظر از فیلم (برش)

بخش مورد نیاز از فیلم را انتخاب کرده و آن را به عنوان یک فایل جدید ذخیره کنید.  
 • فیلم اصلی در محل فعلی خود باقی می ماند.

1 حالت فیلم را انتخاب کنید.



2 برای انتخاب حالت پخش روی [پخش] ضربه بزنید.



3 روی "MENU" ضربه بزنید.




4 روی "برش" ضربه بزنید.



5 برای ویرایش روی فیلم ضربه بزنید.




6 برای مکت در پخش، روی [پخش] در نقطه شروع دلخواه و سپس روی "A" ضربه بزنید.



- هنگامی که بر روی "A" ضربه زده شود، نقطه شروع تعیین می شود.
- پس از تعیین نقطه شروع، با زدن ضربه بر روی [پخش] را ادامه دهید.

7 برای مکت در پخش، روی [پخش] در نقطه پایان دلخواه و سپس روی "B" ضربه بزنید.



- هنگامی که بر روی "B" ضربه زده شود، نقطه پایان تعیین می شود.

- برای تعیین مجدد نقطه شروع و یا پایان، در صحنه دلخواه (موقعیت) بر روی "A" یا "B" ضربه بزنید.

8 روی "تنظیم" ضربه بزنید.



- هنگامی که بر روی "تنظیم" ضربه زده شود، ناحیه برش تعیین می شود.

9 روی "بله" ضربه بزنید.



- بعد از کپی کردن، روی "OK" ضربه بزنید.
- پس از تمام شدن کپی، فایل کپی شده به صفحه ایندکس افزوده می شود.

### نکته:

- نقطه تقسیم ممکن است کمی با صحنه انتخابی متفاوت باشد.