

سرعت عکاسی متوالی

سرعت عکسبرداری متوالی را انتخاب کنید.


تنظیم	جزئیات
سرعت زیاد	<ul style="list-style-type: none"> در حدود 3,2 ثانیه 40 تصویر ثابت متوالی را در حالت تصویر ثابت عکسبرداری می کند. در حدود 0,8 ثانیه 40 تصویر ثابت متوالی را در حالت فیلم عکسبرداری می کند.
سرعت متوسط	<ul style="list-style-type: none"> در حدود 6,4 ثانیه 40 تصویر ثابت متوالی را در حالت تصویر ثابت عکسبرداری می کند. در حدود 4,8 ثانیه 40 تصویر ثابت متوالی را در حالت فیلم عکسبرداری می کند.
سرعت کم	تا زمانی که رسانه در حال ضبط پُر نشود به عکسبرداری متوالی ادامه می دهد.

نکته :


- هنگامی که عکسبرداری متوالی وارد حالت "سرعت کم" می شود، از سرعت آن به تدریج کاسته می شود.
- با انجام تصویربرداری متوالی در حالی که فیلمبرداری در حال انجام است، حالت موقتاً به "سرعت کم" جابجا می شود.

نمایش مورد

1 حالت فیلم را انتخاب کنید.



2 روی "MENU" ضربه بزنید.



3 روی "سرعت عکاسی متوالی" ضربه بزنید.

