


### کنترل از راه دور

عملکرد کنترل از راه دور را فعال می کند.

تنظیم	جزئیات
خاموش	عملکرد کنترل از راه دور را غیر فعال می کند.
روشن	عملکرد کنترل از راه دور را فعال می کند.

### نمایش مورد

1 روی "MENU" ضربه بزنید.



2 روی "⚙️" ضربه بزنید.



3 روی "کنترل از راه دور" ضربه بزنید.

