


تنظیم دیافراگم

می توانید دیافراگم را برای عکسبرداری از تنها یک سوژه در فوکوس تنظیم کنید.

1 روی "MENU" ضربه بزنید.



2 روی "تنظیم دستی" ضربه بزنید.



- برای انتخاب بیشتر روی ۸ یا ۷ ضربه بزنید تا به بالا یا پایین حرکت کند.
- روی X ضربه بزنید تا از منو خارج شوید.
- برای بازگشت به صفحه قبل، روی < Strikethrough > ضربه بزنید.

3 روی "تنظیم دستی" ضربه بزنید.




4 دیافراگم را تنظیم کنید.



- دیافراگم را می توان از F1,2 تا F5,6 تنظیم کرد.
- اگر می خواهید پس زمینه نیز در فوکوس باشد (مقدار دهانه بزرگتر)، بر روی ۸ ضربه بزنید.
- اگر می خواهید پس زمینه محو شود (مقدار دهانه کوچکتر)، بر روی ۷ ضربه بزنید.

5 برای تایید، روی "تنظیم" ضربه بزنید.



نکته :

- تنظیمات را می توان به صورت جداگانه برای فیلم و تصاویر ثابت انجام داد.
- هنگامی که به نزدیک زوم می کنید، قراردادن دیافراگم در حداقل مقدار (F 1,2) تمام مدت آن را در پایین نگه نمی دارد. در این صورت، مقدار دیافراگم با توجه به زوم تنظیم و به رنگ زرد نشان داده می شود. زوم را در حالت زاویه باز قرار دهید تا دیافراگم تمام مدت در مقدار پایین نگه داشته شود.
- هر چه مقدار دیافراگم بزرگتر باشد، سوژه تیره تر نشان داده می شود.