


USB 외장 하드 디스크 드라이브 내 폴더 삭제하기

외장 하드 디스크 드라이브에 복사한 파일은 삭제할 수 있습니다.


주의 : _____

- 삭제한 파일은 복원할 수 없습니다.
- 중요한 파일은 반드시 PC에 백업하십시오.

1 비디오 모드나 정지 이미지 모드를 선택합니다.




2 “삭제”에 손끝을 댍니다.



3 삭제할 폴더에 손끝을 댍니다.



4 “예”에 손끝을 댍니다.



- 삭제 후 “확인”에 손끝을 댍니다.