

별매 부속품

별매 배터리 팩을 사용하면 더 오래 녹화할 수 있습니다.

제품명	설명
배터리 팩 ● BN-VG114KR ● BN-VG121KR	● 녹화 시간이 더 길니다. 예비용 배터리 팩으로 사용해도 됩니다.
배터리 충전기 ● AA-VG1	● 본 제품을 사용하지 않고 배터리 팩을 충전할 수 있습니다.
컴포넌트 케이블 ● QAM1266-001	● 고화질 시청용입니다. ● 가까운 JVC 서비스 센터에 문의하십시오.
HDMI 케이블 ● VX-HD310 ● VX-HD315 ● VX-HD320 ● VX-HD330	● 고화질 시청용입니다. ● 비디오, 오디오, 제어 신호 등을 장치 간에 전송합니다.

메모 : —

- 위의 별매 부속품은 일부 지역에서는 지원하지 않을 수도 있습니다.
- 자세한 사항은 카탈로그를 참조하십시오.
- BN-VG114KR 는 본 제품에 달려 있는 배터리 팩과 같은 모델입니다.

대략적인 녹화 시간(배터리 사용 시)

■ LCD 모니터에 있어서의 3D 표시

배터리 팩	실제 녹화 시간	연속 녹화 시간
BN-VG114KR (제공됨)	35 분	1 시간
BN-VG121KR	50 분	1 시간 30 분

■ LCD 모니터에 있어서의 2D 표시

배터리 팩	실제 녹화 시간	연속 녹화 시간
BN-VG114KR (제공됨)	40 분	1 시간 10 분
BN-VG121KR	1 시간	1 시간 45 분

- 위 수치는 “라이트” 이 “꺼짐” 으로, “모니터 밝기” 이 “3”(표준)으로 설정된 경우의 값입니다.
- 줌 기능을 사용하거나 녹화를 반복 중단하면 실제 녹화 시간은 더 단축될 수도 있습니다.
(예상 녹화 시간의 3 배에 해당하는 배터리 팩을 준비하는 것이 좋습니다.)
- 배터리의 수명이 다하면 배터리 팩을 완전히 충전해도 녹화 시간이 더 줄어듭니다.
(배터리 팩을 새로 교환하십시오.)