


외장 블루레이 드라이브 준비하기

메모 :
외장 블루레이 드라이브를 연결할 때에는 USB 케이블을 미니-A (수컷) - B (수컷) 커넥터를 사용하여 연결합니다.
본 제품에 공급된 USB 케이블은 사용할 수 없습니다.
• 외장 블루레이 드라이브와 함께 제공된 USB 케이블을 사용하려면 USB 연장 케이블을 구매하십시오.

미니-A(수컷) - A(암컷)
(부품 번호: QAM0852-001)

1 USB 케이블과 AC 어댑터를 연결합니다.

- 버튼을 약 2 초간 눌러 캡코더를 끄십시오.



- 1 외장 블루레이 드라이브에 있는 USB 케이블을 본 제품에 연결합니다.
- 2 외장 블루레이 드라이브에 있는 AC 어댑터를 연결합니다.
- 3 외장 블루레이 드라이브의 전원을 켭니다.
- 4 AC 어댑터를 본 제품에 연결합니다.
 - AC 어댑터를 연결하면 본 제품의 전원이 자동으로 켜집니다.
 - 본 제품이 켜지고 “백업” 메뉴가 나타납니다.
 - USB 케이블이 연결되면 “백업” 메뉴가 표시됩니다.
 - 외장 블루레이 드라이브의 사용설명서도 참조하십시오.

2 새로운 디스크를 삽입합니다.

- 외장 블루레이 드라이브의 전원을 눌러 전원을 켭니다.



- 1 꺼내기 버튼을 눌러 디스크 트레이를 엽니다.
- 2 새 디스크를 올바르게 넣습니다.
- 3 꺼내기 버튼을 눌러 디스크 트레이를 닫습니다.

주의 :

- 장치를 연결할 때 반드시 전원을 끄십시오.
그렇지 않으면 감전이나 오작동을 일으킬 수 있습니다.