



Cambio del evento de los archivos seleccionados

Cambia el evento de los archivos múltiples especificando un intervalo.


- 1 Seleccione el modo reproducción.



- 2 Seleccione el modo video.



- 3 Presione **OK** para ver el menú.



- 4 Seleccione "EDITAR" y presione **OK**.



- 5 Seleccione "CAMBIAR REG. EVENTO" y presione **OK**.



- 6 Seleccione "AJ.INTERV. Y CAMBIAR" y presione **OK**.



- 7 Seleccione el primer archivo del intervalo y presione **OK**.



- Presione "COMPR." para comprobar el archivo seleccionado.

- 8 Seleccione el último archivo del intervalo y presione **OK**.



- Presione "COMPR." para comprobar el archivo seleccionado.

- 9 Seleccione un nuevo evento y presione **OK**.



- Puede cancelar el evento registrado presionando "CANCEL".
- Después de realizar los ajustes, presione **OK**.
- Para salir de la pantalla, presione **OK**.