


Adición de pantallas de títulos a las listas de reproducción

Añada una pantalla de título a una lista de reproducción creada.


- 1 Seleccione el modo reproducción.



- 2 Seleccione el modo vídeo.



- 3 Presione **MENU** para ver el menú.



- 4 Seleccione "EDITAR LISTA REPR." y presione **OK**.



- 5 Seleccione "DEFINIR TÍTULO" y presione **OK**.



- 6 Seleccione la lista de reproducción que desee y presione **OK**.



- Presione "COMPR." para comprobar el contenido de la lista de reproducción seleccionada.

- 7 Seleccione un título y presione **OK**.



- Presione "COMPR." para ver el título.
- Para eliminar el título, seleccione "SIN TÍTULO".
- Después de realizar los ajustes, presione **OK**.

- Para salir de la pantalla, presione **MENU**.