



## Conexión a través del conector componente

1 Conecte la videocámara al televisor.



- Mantenga presionado el botón de alimentación durante 2 segundos o más para apagar la alimentación.

2 Conecte el adaptador de CA a esta unidad.



- Ajuste “DATOS EN PANTALLA” del menú en “MOSTRAR TODO” o “MOSTRAR SÓLO FECHA”.

3 Presione el botón de entrada externa del televisor para cambiar a la entrada de esta unidad a través del terminal conectado.



4 Reproduzca un archivo.



**Nota :**

- Cambie los ajustes a “SALIDA COMPONENTES” según la conexión.