


Ajuste del reloj a la hora local durante los viajes

Cambie la visualización de la fecha y hora según la hora local seleccionando el destino en “CONF. ÁREA” de “AJUS.RELOJ”.

Restablezca los ajustes de la región después de regresar de su viaje.

- 1 Presione **MENU** para ver el menú.



- 2 Seleccione “AJUS.RELOJ” y presione **OK**.



- 3 Seleccione “CONF. ÁREA” y presione **OK**.



- 4 Seleccione el área a la que viajará y presione **OK**.



- Se mostrará el nombre de la ciudad y la diferencia horaria.

Nota :

- El ajuste de “CONF. ÁREA” cambia la hora del reloj según la diferencia horaria.
Después de regresar a su país, seleccione nuevamente la región ajustada inicialmente para restablecer los ajustes originales del reloj.