


VER EN TV

Muestra los iconos y la fecha y hora en una pantalla del televisor.

| Ajuste | Detalles |
|--------|--|
| OFF | No muestra los iconos y la fecha y hora del televisor. |
| ON | Muestra los iconos y la fecha y hora del televisor. |

Visualización de la opción

1 Presione  para ver el menú.



2 Seleccione "CONFIG. CONEXIÓN" y presione .



3 Seleccione "VER EN TV" y presione .

