


SONIDO FUNCIONAM.

Enciende y apaga el sonido de funcionamiento.

Ajuste	Detalles
OFF	Apaga el sonido de funcionamiento.
ON	Enciende el sonido de funcionamiento.

Visualización de la opción

- 1 Presione  para ver el menú.



- 2 Seleccione "CONFIG. BÁSICA" y presione .



- 3 Seleccione "SONIDO FUNCIONAM." y presione .

