


ELIM. DATOS DISCO D.

Ejecute este proceso si se va a deshacer de esta unidad o si se la da a otra persona.

- 1 Presione  para ver el menú.



- 2 Seleccione "CONFIG. MEDIOS" y presione .



- 3 Seleccione "ELIM. DATOS DISCO D." y presione .



- 4 Seleccione "SI" y presione .



- Después de eliminar los datos, presione .

Precaución :

- Conecte el adaptador de CA porque puede que la eliminación de datos lleve unos minutos.

Nota :

- Repita el proceso para dificultar aún más la recuperación de datos.