



Registro de archivos a eventos antes de la grabación

Los vídeos se pueden encontrar fácilmente durante la reproducción, clasificándolos durante la grabación.

- 1 Seleccione el modo vídeo.



- 2 Presione **MENU** para ver el menú.



- 3 Seleccione "REGISTRAR EVENTO" y presione **OK**.



- 4 Seleccione el tipo de evento y presione **OK**.



Tipo de evento
VIAJE
VACACIONES
DEPORTE
ANIVERSARIO
FELICIDADES
BEBÉ
HIJO
HIJA
CUMPLEAÑOS
GRADUACIÓN

- Aparece un icono en la pantalla y el vídeo se graba en el evento seleccionado (los vídeos continuarán grabándose en el mismo evento hasta que se realice un cambio).

Nota :

- Para cancelar el registro de eventos, presione "CANCEL" en el paso 4.



- El evento registrado se puede cambiar nuevamente con posterioridad.