



Traslado de todos los archivos

Mueve todos los vídeos e imágenes fijas a otro medio.
Los archivos que se muevan se eliminarán del medio original.
Los archivos con una marca de protección no se eliminarán del medio original.


- 1 Seleccione el modo reproducción.



- 2 Seleccione el modo vídeo o imagen fija.



- 3 Presione **Menu** para ver el menú.



- 4 Seleccione "EDITAR" y presione **OK**.



- 5 Seleccione "MOVER" y presione **OK**.



- 6 Seleccione "MOVER TODO" y presione **OK**.



- 7 Seleccione "Sí" y presione **OK**.



- Se inicia el traslado de archivos.
- Después del traslado, presione **OK**.