



Cambio del evento del archivo visualizado actualmente

Comprueba y cambia el evento del archivo visualizado actualmente.


- 1 Seleccione el modo reproducción.



- 2 Seleccione el modo vídeo.



- 3 Presione **⏮** para ver el menú.



- 4 Seleccione "EDITAR" y presione **OK**.



- 5 Seleccione "CAMBIAR REG. EVENTO" y presione **OK**.



- 6 Seleccione "ACTUAL" y presione **⏮**.



- 7 Seleccione el archivo que desee registrar y presione **OK**.



- El archivo que se desea registrar aparece en esta pantalla.

- Presione los botones de funcionamiento "←" / "→" para seleccionar el archivo anterior o siguiente.

- 8 Seleccione un nuevo evento y presione **OK**.



- Puede cancelar el evento registrado presionando "CANCEL".
- Después de realizar los ajustes, presione **OK**.
- Para salir de la pantalla, presione **⏮**.