

**El sujeto grabado es demasiado brillante.**

Ajuste la compensación del contraluz en apagado si lo está utilizando.  
Utilice "FOCO" en "SELECC. ESCENA" del menú de ajustes manuales.  
Ajuste el "AJUSTAR BRILLO" en el menú de ajustes manuales en "-".