



Copia de todos los archivos

Copia todos los vídeos e imágenes fijas a otro medio.


- 1 Seleccione el modo reproducción.



- 2 Seleccione el modo vídeo o imagen fija.



- 3 Presione **OK** para ver el menú.



- 4 Seleccione "EDITAR" y presione **OK**.



- 5 Seleccione "COPIAR" y presione **OK**.



- 6 Seleccione la dirección de la copia y presione **OK**.



- La dirección de la copia varía según el modelo.

- 7 Seleccione "COPIAR TODO" y presione **OK**.



- 8 Seleccione "Sí" y presione **OK**.



- Se inicia la copia.
- Después de la copia, presione **OK**.