


SOPORTE GRAB. VÍDEO

Ajusta los medios de grabación y reproducción de los vídeos.

Ajuste	Detalles
HDD	Graba videos al disco duro de esta unidad.
SD	Graba videos a la tarjeta microSD.

Visualización de la opción

- 1 Presione  para ver el menú.



- 2 Seleccione "CONFIG. MEDIOS" y presione .



- 3 Seleccione "SOPORTE GRAB. VÍDEO" y presione .

