

Menú de grabación (imagen fija)

Puede realizar diversos ajustes, como brillo y balance de blancos, para adaptarse al sujeto u objetivo. Puede también cambiar los ajustes como la calidad de imagen y ganancia.

Ajuste	Detalles
AJUSTE MANUAL	Los ajustes de grabación se pueden ajustar manualmente. • Se muestran solo si se realiza una grabación en modo manual.
PRIORIDAD CARA AE/AF	Detecta rostros y ajusta el brillo y enfoque automáticamente.
TEMPORIZ.	Utilice esta opción cuando saca una foto grupal.
MODO DE CAPTURA	Puede realizar los ajustes de la filmación continua.
TAM.IMAGEN	Ajusta el tamaño de la imagen (número de píxeles) de las imágenes fijas.
CALIDAD DE IMAGEN	Ajusta la calidad de la imagen.
GANANCIA	Hace que el sujeto se vea más brillante automáticamente si se graba en sitios oscuros.
GRABACIÓN AUTOMÁTICA	Permite que la unidad grabe imágenes fijas automáticamente mediante la captación de los cambios de brillo dentro del cuadro rojo que se visualiza en el monitor LCD.