


Ändern der Uhrzeit

Stellen Sie die Uhrzeit über den Menüpunkt „UHR EINSTELLEN“ ein.

- 1 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.



- 2 Wählen Sie „UHR EINSTELLEN“ und drücken Sie .



- 3 Wählen Sie „UHRZEIT-EINSTELLUNG“ und drücken Sie .



- 4 Stellen Sie Datum und Zeit ein.



- Nutzen Sie den Touch-Sensor, um Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute entsprechend einzustellen.
- Nutzen Sie die Bedientasten ""/"", um den Cursor zu bewegen.
- Nach dem Einstellen von Datum und Zeit bestätigen Sie mit .

- 5 Wählen Sie die Region aus, in der Sie leben und drücken Sie .



- Der Name der Stadt und der Zeitunterschied werden eingeblendet.
- Drücken Sie , wenn sich die Farbe der ausgewählten Region verändert.