


Vorderansicht



- 1** Objektivabdeckung
 - Berühren Sie nicht das Objektiv oder die Objektivabdeckung.
 - Decken Sie das Objektiv während der Videoaufnahme nicht mit Ihren Fingern ab.
- 2** Stereomikrofon
 - Decken Sie das Mikrofon während der Videoaufnahme nicht mit Ihren Fingern ab.
- 3** Kamerasensor
 - Decken Sie den Sensor während der Videoaufnahme nicht mit Ihren Fingern ab.
- 4** POWER/CHARGE Lämpchen
 - Leuchtet auf: Strom "EIN"
 - Blinkt: Es wird gerade aufgeladen
 - Erlischt: Ladevorgang abgeschlossen
- 5** ACCESS Lämpchen
 - Leuchtet oder blinkt das Lämpchen wird gerade aufgenommen oder eine Datei wiedergegeben.
 - Entfernen Sie nicht den Akku, das AC-Netzteil oder die microSD-Karte.