


Videowiedergabe



- 1** Videomodus
- 2** Zeitrafferaufnahme
- 3** Abspielen der Wiedergabeliste
- 4** Vorschau-Wiedergabe
- 5** Videoqualität
- 6** Szenenzähler
- 7** Anzeige Bedienvorgang
 - Die Zahl auf der linken Seite zeigt die Geschwindigkeit der Vorwärts-/Rückwärtssuche.
- 8** Medium
- 9** Akkuanzeige
- 10** Datum/Zeit
- 11** Anpassung der Lautsprecherlautstärke
- 12** Ausgabe mit 1080p
- 13** Wischen/Ausblenden
- 14** x.v.Color