


## BEDIENTON

Schaltet den Bedienton ein oder aus.

| Einstellung | Details                     |
|-------------|-----------------------------|
| AUS         | Schaltet den Bedienton aus. |
| EIN         | Schaltet den Bedienton ein. |

## Anzeige des Menüpunkts

- 1 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.



- 2 Wählen Sie „GRUNDEINSTELLUNGEN“ und drücken Sie .



- 3 Wählen Sie „BEDIENTON“ und drücken Sie .

