


SELBSTAUSLÖSER

Nutzen Sie diese Funktion zur Aufnahme von Gruppenfotos.

Einstellung	Details
AUS	Deaktiviert den Selbstauslöser.
2 SEC	Beginnt mit der Aufnahme 2 Sekunden nach Drücken der SNAPSHOT-Taste.
10 SEC	Beginnt mit der Aufnahme 10 Sekunden nach Drücken der SNAPSHOT-Taste. Diese Einstellung eignet sich für die Aufnahme von Gruppenfotos.
GESICHTSERKENNUNG	<p>Erkennt Gesichter, wenn die SNAPSHOT-Taste gedrückt wird. Die Aufnahme beginnt 3 Sekunden, nachdem das zu fotografierende Gesicht erkannt wurde.</p> <p>(1) Gesichter werden erkannt</p>    <p>(2) Gesicht des zu Fotografierenden wurde erkannt</p> <p>Fotograf</p> 

Anzeige des Menüpunkts

- 1 Wählen Sie den Standbildmodus.



- 2 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.



- 3 Wählen Sie „SELBSTAUSLÖSER“ und drücken Sie .