



Verschieben ausgewählter Dateien

Verschiebt ausgewählte Videos und Standbilder auf ein anderes Medium. Dateien, die Sie verschieben, werden vom ursprünglichen Medium gelöscht.


- 1 Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.



- 2 Wählen Sie den Video- oder Standbildmodus aus.



- 3 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.



- 4 Wählen Sie „BEARBEITEN“ und drücken Sie .



- 5 Wählen Sie „VERSCHIEBEN“ und drücken Sie .



- 6 Wählen Sie „WÄHLEN + VERSCHIEBEN“ und drücken Sie .



- 7 Wählen Sie die gewünschte Datei aus und drücken Sie .



- Die ausgewählte Datei wird mit einer Prüfmarkierung versehen. Um die Prüfmarkierung zu entfernen, drücken Sie noch einmal .

- 8 Nachdem Sie alle zu verschiebenden Dateien ausgewählt haben, drücken Sie AUSF..



- 9 Wählen Sie „JA“ und drücken Sie .



- Verschieben der Dateien beginnt.
- Drücken Sie nach dem Verschieben .