

FESTPL. FORMATIEREN

Löscht alle Dateien auf der FESTPLATTE.

| Einstellung | Details |
|--------------------------|--|
| DATEI | Löscht alle Dateien auf der FESTPLATTE. |
| DATEI +VERWALTUNGSNR. | Löscht alle Dateien auf der Festplatte und setzt die Ordner- und Dateianzahl auf "1" zurück. |

VORSICHT :


- Beim Formatieren werden alle Daten auf der Festplatte gelöscht. Kopieren Sie alle Dateien von der Festplatte auf einen PC, bevor Sie sie formatieren.
- Vergewissern Sie sich, dass der Akku vollständig aufgeladen ist oder schließen Sie das AC-Netzteil an. Der Formatierungsprozess kann einige Zeit in Anspruch nehmen.



- Drücken Sie nach der Formatierung **OK**.

Anzeige des Menüpunkts

- 1 Drücken Sie **MENÜ**, um das Menü aufzurufen.



- 2 Wählen Sie „MEDIEN-EINSTELLUNGEN“ und drücken Sie **OK**.



- 3 Wählen Sie „FESTPL. FORMATIEREN“ und drücken Sie **OK**.



- 4 Wählen Sie die Einstellung aus und drücken Sie **OK**.



- 5 Wählen Sie „JA“ und drücken Sie **OK**.