


BILDQUALITÄT

Stellt die Bildqualität ein.


Einstellung	Details
FEIN	Ermöglicht Aufnahmen in hoher Bildqualität, doch die Anzahl aufnehmbarer Bilder verringert sich.
STANDARD	Ermöglicht Aufnahmen in Standardbildqualität.

Anzeige des Menüpunkts

- 1 Wählen Sie den Standbildmodus.



- 2 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.



- 3 Wählen Sie „BILDQUALITÄT“ und drücken Sie .

