Einstellen der Sommerzeit

Haben Sie für „AUF SOMMERZEIT EINSTELLEN“ unter „UHR EINSTELLEN“ die Option „EIN“ gewählt, wird die Zeit 1 Stunde vorgestellt.

1 Drücken Sie MENU, um das Menü aufzurufen.



2 Wählen Sie „UHR EINSTELLEN“ und drücken Sie OK.

3 Wählen Sie „AUF SOMMERZEIT EINSTELLEN“ und drücken Sie OK.

4 Stellen Sie Sommerzeit ein und drücken Sie OK.

HINWEIS :

- Was ist die Sommerzeit?
  Die Sommerzeit ist ein Zeitumstellungssystem, mit dem die Uhrzeit im Sommer für einen festgelegten Zeitraum 1 Stunde vorgestellt wird. Sie wird hauptsächlich in westlichen Ländern verwendet.
- Ändern Sie die Sommerzeiteinstellungen wieder, nachdem Sie von Ihrer Reise zurückgekehrt sind.