

Optionales Zubehör

Produktname	Beschreibung
Akku <ul style="list-style-type: none"> ● BN-VG114E ● BN-VG121E ● BN-VG138E 	<ul style="list-style-type: none"> ● Ermöglicht eine längere Aufnahmezeit als der mit diesem Gerät gelieferte Akku. Kann auch als Ersatz-Akku genutzt werden.
Akkuladegerät <ul style="list-style-type: none"> ● AA-VG1 	<ul style="list-style-type: none"> ● Ermöglicht das Laden des Akkus ohne Benutzung dieses Geräts.
Komponentenkabel <ul style="list-style-type: none"> ● QAM1266-001 	<ul style="list-style-type: none"> ● Zur Ansicht in hoher Bildqualität.

HINWEIS :

- Weitere Informationen finden Sie im Katalog.
- BN-VG114E entspricht dem Akkumodell, das mit diesem Gerät geliefert wird.

Geschätzte Aufnahmezeit (bei Akkubetrieb)

Akku	Tatsächliche Aufnahmezeit	Ununterbrochene Aufnahmezeit
BN-VG114E (Mitgeliefert)	50 Min.	1 Std. 30 Min.
BN-VG121E	1 Std. 15 Min.	2 Std. 15 Min.
BN-VG138E	2 Std. 15 Min.	4 Std. 5 Min.

- Die oben genannten Werte gelten, wenn für „MONITORHINTERGRUNDB.“ die Option „STANDARD“ eingestellt wurde.
- Die tatsächliche Aufnahmezeit kann kürzer ausfallen, wenn Sie den Zoom einsetzen oder die Aufnahme wiederholt anhalten.
(Wir empfehlen, Akkus für das Dreifache der voraussichtlichen Aufnahmezeit bereitzuhalten.)
- Neigt sich die Lebensdauer des Akkus dem Ende zu, verkürzt sich die Aufnahmezeit, selbst wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.
(Tauschen Sie den Akku dann durch einen neuen aus.)