

Bildstabilisator

Durch das Aktivieren des digitalen Bildstabilisators kann das Verwackeln der Kamera effizient reduziert werden.



- Die Einstellung des Bildstabilisators schaltet mit jeder Berührung um.

Anzeige	Einstellung
 (Bildstabilisator 1)	Reduziert das Verwackeln der Kamera unter normalen Aufnahmebedingungen.
 (Bildstabilisator 2)	Verringert das Verwackeln der Kamera wirksamer, wenn helle Szenen im Weitwinkelbereich aufgenommen werden. * Nur im Weitwinkelmodus (Ca. 5x)
 (AUS)	Deaktiviert den Bildstabilisator.

HINWEIS :

- Es wird empfohlen, diesen Modus auszuschalten, wenn ein Stativ verwendet oder ein relativ bewegungsloses Motiv aufgenommen wird.
- Eine vollständige Stabilisierung ist gegebenenfalls nicht möglich, wenn die Kamera zu sehr wackelt.
- Diese Einstellung kann nur bei der Videoaufnahme genutzt werden.