

HDMI AUSGANG

Legt die Definition des Videoausgangs für den HDMI-Mini-Ausgang fest.


Einstellung	Details
AUTO 1	Es wird empfohlen, „AUTO 1“ als Standard zu wählen.
AUTO 2	Wählen Sie diese Option, wenn das Video mit der Einstellung „AUTO 1“ nicht richtig ausgegeben wird.
576p	Wählen Sie diese Option, wenn das Video mit der Einstellung „AUTO 2“ nicht richtig ausgegeben wird.

HINWEIS :

- "1080P" wird auf dem LCD-Monitor angezeigt, wenn Sie dieses Gerät im Wiedergabemodus mit einem mit 1080p kompatiblen Fernsehgerät verbinden.

Anzeige des Menüpunkts

- 1 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.



- 2 Wählen Sie „ANSCHLUSS-EINST.“ und drücken Sie .



- 3 Wählen Sie „HDMI AUSGANG“ und drücken Sie .

