



Erstellen von Wiedergabelisten mit ausgewählten Dateien

Erstellen einer Wiedergabeliste durch einzelnes Anordnen der Dateien.


- 1 Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.



- 2 Wählen Sie den Videomodus aus.



- 3 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.



- 4 Wählen Sie „LISTE BEARBEITEN“ und drücken Sie .




- 5 Wählen Sie „NEUE LISTE“ und drücken Sie .



- 6 Wählen Sie „AUS SZENE ERSTELLEN“ und drücken Sie .



- 7 Wählen Sie die Datei aus, die der Wiedergabeliste hinzugefügt werden soll, und drücken Sie .



- Drücken Sie „PRÜFEN“, um die ausgewählte Video zu prüfen.

- 8 Wählen Sie die Einfügestelle aus und drücken Sie .



- Die ausgewählten Videos werden der Wiedergabeliste auf der rechten Seite hinzugefügt.
- Zum Löschen eines Videos aus der Wiedergabeliste, drücken Sie "→", um das Video auszuwählen, und anschließend .
- Wiederholen Sie die Schritte 7-8 und ordnen Sie die Videos in der Wiedergabeliste.

- 9 Drücken Sie nach dem Ordnen .



- 10 Wählen Sie „SPEICHERN UND ENDE“ und drücken Sie .

